

# 熱轉印機使用手冊

## 熱轉印機操作方式：

1. 製作要轉印在材料上的圖片檔或文字
2. 向櫃檯索取熱轉印紙將圖片列印出來，圖片列印需左右反轉，請調整列印品質至最高，如此才能完整表現出照片畫素及色彩飽和度，熱轉印紙需光滑面朝上列印。
3. 依轉印的物件更換模具，並依照相關物件按按鍵「OK」設定溫度及時間，設定完成後再次按按鍵「OK」跳回升溫介面(P1 為溫度；P2 為時間)。
4. 等待期間，將圖片用耐熱膠帶固定於材料上。
5. 待溫度達設定值時，設備會發出蜂鳴聲告知已達指定溫度。
6. 設備發出蜂鳴聲後，將材料放至於模具中，壓下模具的把手，再按按鍵「Enter」開始計時轉印。
7. 待轉印完成後設備會再次發出蜂鳴聲，此時鬆開模具取出成品。
8. 如加熱物件為杯子，加熱後立即沖水冷卻可能會造成成品破裂，可稍待放涼後再至洗手槽沖水。

## 注意事項：

- 溫度控管: 依不同材質會有些許差異
  - 衣服：溫度-攝氏 210 度、時間-30 秒
  - 馬克杯：溫度-攝氏 195 度、時間-120 秒
  - 帽子：溫度-攝氏 130 度、時間-8 秒
  - 帆布袋：溫度-攝氏 200 度、時間-80 秒
- 在使用熱轉印設備時須注意高溫避免燙傷，取出時，切勿碰觸樣品加熱的部分以及模具。
- 轉印衣服須注意衣物材質之耐熱度。

## 設備教學影片：

<https://youtu.be/cBzTBJzAemg>