Apple Vision Pro

使用手冊

政大創客空間
NCCU Maker Space

Apple Vision Pro 操作手冊

🔋 連接電池

1. 將電源線插入左側音訊連接帶的電源連接器，讓連接線的角度稍微向上。電源線上的圓點應對齊音訊連接帶上的白色外框圓點。
2. 順時針轉動電源線直到鎖定。成功連接電源線時，燈光會開始閃爍，Apple Vision Pro 便會開機。
3. 佩戴 Apple Vision Pro 期間，請將電池放在你身邊舒適的位置，不要在將電池放在後方口袋的情況下坐下，並避免讓電池靠近外部熱源。

⚙️ 拿起並戴上開機

1. 旋轉頭帶上的旋鈕可調整服貼度。
2. 用雙手拿起 Apple Vision Pro，一隻手拿著鋁框，另一隻手則拿著頭帶。
3. 將 Apple Vision Pro 放在臉上，然後將頭帶滑過後腦勺，並調整旋鈕穩固貼合。
4. 按下左上方的頂端按鈕開機。
5. 依照指示調整焦距。
6. 輸入密碼(請向工作人員詢問)。

✋ 操作手勢 (可參考官方手冊)

1. 使用眼睛與手勢

動作	我可以透過此手勢進行什麼操作？	指示
互點手指（點一下）	選取選項、打開 App	注視內容（例如 App 圖像或按鈕），然後用食指和拇指互點來選取內容。
觸碰	輸入、在互動式體驗中互動	透過手指直接與特定元件互動。例如，可以觸碰虛擬鍵盤上的按鍵，如同在實體鍵盤上輸入一樣。
捏合並按住	顯示其他選項、放大和縮小	捏合食指和拇指並按住。例如，捏合並按住 App 底部的「關閉」按鈕來查看其他選項（例如關閉其他 App）。也可用雙手捏合並按住後拉開或拉近雙手進行放大或縮小。
捏合並拖移	移動視窗、捲動	捏合並按住來抓住視窗移動軸、照片、內容或物件，然後拖移至想要的位置。也可捏合並拖移進行捲動，如在「照片」中上下捲動。滑動可快速捲動，點一下停止捲動。
滑動	快速捲動	捏合並快速滑動手腕。
打開「主畫面」	查看你的 App	注視掌心，然後點一下「主畫面」按鈕。
打開「控制中心」	查看電池電量等資訊	注視掌心，然後將手翻過來。點一下狀態列來打開「控制中心」。
調整音量	查看目前的音量與調整音量	注視掌心，將手翻過來以查看狀態列的音量資訊，然後捏合並拖移音量滑桿進行調整。

2. 使用數位旋鈕和頂端按鈕

動作	指示
打開「主畫面」	按下數位旋鈕。
將顯示畫面中的內容重新置中	按住數位旋鈕。

調整沉浸程度或音量	轉動數位旋鈕。在轉動數位旋鈕時，你可能也需要注視 或 。請參閱：在 Apple Vision Pro 上調整音量。 你也可以在轉動數位旋鈕時更改預設的焦點。前往「設定」 >「數位旋鈕」，然後選擇「沉浸程度」或「音量」。
在你的周圍環境和數位內容之間切換	按兩下數位旋鈕來切換到你的周圍環境顯示畫面。若要返回你的體驗，請按一下數位旋鈕。
打開「拍攝」	按下頂端按鈕。請參閱：在 Apple Vision Pro 上拍攝、檢視和分享空間照片和影片。
拍攝顯示畫面的靜態影像	同時按下頂端按鈕和數位旋鈕然後放開。
使用「輔助使用快速鍵」	按三下數位旋鈕。
強制結束 App	同時按住頂端按鈕和數位旋鈕，直到你看到「強制結束應用程式」，點一下你要關閉的 App 名稱，然後點一下「強制結束」。
開啟	按住頂端按鈕直到前置顯示器上出現蘋果標誌（電源線燈號也亮起）。
關閉	同時按住頂端按鈕和數位旋鈕，直到出現滑桿（「強制結束應用程式」會先出現），然後拖移最上方的滑桿來關機。或前往「設定」>「一般」>「關機」。
強制重新啟動	同時按住頂端按鈕和數位旋鈕，直到 Apple Vision Pro 關機（「強制結束應用程式」和電源滑桿會先出現）。

注意事項與參考資源

1. 使用完畢請將 Vision Pro 收拾好交還工作人員。
2. 如使用完畢，發現電量不足，請協助充電並告知工作人員。
3. 相關資源



Apple Vision Pro 官方使用手冊