

HTC VIVE Pro 使用手冊

HTC VIVE Pro 安裝方式：

★ 提醒：HTC VIVE Pro 需要一定程度的電腦規格才能有最佳體驗效果

1. 將兩個雷射定位器分別安裝至腳架的旋夾上，並將電源線插進定位器後面從左數來第一個插孔。
2. 將腳架放至適當的位置，按下定位器後面的按鈕打開電源，若有反應的話，定位器的正面會亮起綠燈。
3. 將標有 L1、L2、L3 標籤的傳輸線插在 VIVE 串流盒上寫著「PC」那一面的插孔，L1、L2 的另一側插至電腦主機，L3 則插在插座。
4. 拿出頭戴式顯示器，將連接的傳輸線插在 VIVE 串流盒上相對應的插孔。
5. 拿出 VR 操控手把，可以先按下正面最下面的按鈕(兩個正方形疊在一起的圖樣)確認是否有電量，若有電量會亮起藍燈。若無電量，可以拿出在同一盒子裡，標有 C1 標籤的傳輸線以及轉接頭進行充電。
6. 以上的 VR 裝置都安裝完成後，可以透過電腦安裝 SteamVR，並下載你有興趣的 VR 遊戲或應用程式，即可體驗虛擬實境。

HTC VIVE Pro 無線模組安裝方式：

★ 提醒：在進行無線模組的安裝前，須先將電腦關機。

1. 電腦關機後，拔下電腦電源線以及其他傳輸線，並打開電腦的護蓋。
2. 將寫有 PCIe WiGig Adapter 的盒子打開，並將裡面的 PCIe WiGig 卡拿出安裝至電腦主機板可用的 PCIe 插槽中。
 - 在部分情況下，不同的主機板品牌可能會發生相容性的問題。問題發生時，請嘗試其他 PCIe 插槽。
3. 將電腦保護蓋蓋好，重新插回電源線以及傳輸線。
4. 從寫有 Wireless Adapter 的盒子最下層拿出無線串流盒(外觀是一個小型圓筒)，並將其連接至 PCIe WiGig 卡。
5. 將 PCIe WiGig Adapter 盒子中隨附的固定夾旋入無線串流盒底部，然後將固定

- 夾夾至電腦螢幕上緣，無線串流盒的連接傳輸線則插至電腦後面相對應的插孔。
6. 開啟電腦後，首先將頭戴式顯示器靠近眼睛的臉部靠墊和接頭室護蓋拆下，把原本附在頭戴式顯示器的傳輸線拔下，換上 Wireless Adapter Attachment Kit 盒子中較短的傳輸線。
 - 此步驟須注意將換上的傳輸線繞住頭戴式顯示器固定帶的左邊，然後壓入黑色凹槽使其固定。
 7. 將臉部靠墊以及接頭室護蓋裝回原位，確保魔鬼氈與頭戴式顯示器對齊。
 8. 更換頭戴式顯示器頭部後方的墊子，換上 Wireless Adapter Attachment Kit 盒子中的墊子。
 9. 拿出 Wireless Adapter 盒子中的無線模組，將原本安裝於頭戴式顯示器的底座拆下，安裝至無線模組的底部(須先將螺絲鬆開)。
 10. 將無線模組底座的固定夾插入頭戴式顯示器帶子的上方，並用魔鬼氈綁住帶子加以固定。
 11. 將頭戴式顯示器短傳輸線的另一端插入無線模組的後側。使用 Wireless Adapter 盒子中較長的 USB 線將無線模組連接至盒子隨附的行動電源。
 12. 前往 HTC Vive 官方網站安裝 VIVE Wireless 應用程式，安裝完成後依照畫面指示將無線模組與無線串流盒進行配對，即可無線體驗虛擬實境。

注意事項：

- 在安裝定位器以及腳架時，建議將兩支腳架放在對角的位置，使用者可以站中間，比較不會出狀況。
- 線材部分：
 - L1 線材為 USB 線
 - L2 線材為 Displayport 線
 - L3 線材為電源線

設備教學影片：

<https://youtu.be/lyS8rudWm6k>